

RadioShack 8-IN-ONE REMOTE POWERED BY KAMELEON

MANUFACTURER'S CODES (CÓDIGOS DEL FABRICANTE)

SETUP CODES FOR AUDIO AMPLIFIERS (CÓDIGOS DE CONFIGURACIÓN PARA AMPLIFICADORES DE AUDIO)

GE	0078
Harman/Kardon	0892
JVC	0331
Left Coast	0892
Marantz	0892
Optimus	0395
Philips	0892
Polk Audio	0892
Realistic	0395
Soundesign	0078
Victor	0331
Wards	0078
Yamaha	0354

SETUP CODES FOR AUDIO RECEIVERS (CÓDIGOS DE CONFIGURACIÓN PARA RECEPTORES DE AUDIO)

ADC	0531
Aiwa	1405, 0158, 0189, 0121, 1089, 1388
Alco	1390
Anam	1609, 1074
Apex Digital	1257
Audiotronic	1189
Audiovox	1390
Bose	1229, 1253
Capetronic	0531
Carver	1189, 0189, 1089
Classic	1352
Denon	1360
Glory Horse	1263
Harman/Kardon	0110, 0189
Integra	0135, 1298
JBL	0110, 1306
JVC	0074, 1263, 1374, 1495
KLH	1390
Kenwood	1313, 1569, 0186, 1027
Koss	1366
Lasonic	1798
Linn	0189
MCS	0039
Magnavox	1189, 1269, 0189, 0531, 1089
Marantz	1189, 0039, 0189, 1089
Musicmagic	1089



SETUP CODES FOR AUDIO RECEIVERS, CONTINUED (CÓDIGOS DE CONFIGURACIÓN PARA RECEPTORES DE AUDIO, CONTINUACIÓN)

Nikko	0609
Norcent	1389
Onkyo	0135, 0842, 1298
Optimus	1023, 0186, 0531, 0670, 1074
Oritron	1366, 1380
Panasonic	1518, 0039
Philips	1189, 1269, 0189, 1089, 1266
Pioneer	1023, 0014, 0150, 0531, 0630, 1384, 1123
Polk Audio	0189
Proscan	1254
Quasar	0039
RCA	1023, 1609, 1254, 0531, 1074, 1390, 1123
RadioShack	1263
Samsung	1295
Sansui	0189, 1089
Sharp	0186
Sharper Image	1385
Sony	1058, 1441, 1258, 0158, 1158, 1558, 1658, 1758
Soundesign	0670
Stereophonics	1023
Sunfire	1313
Teac	1074
Technics	1308, 1518, 0039, 1309
Techwood	0609
Thorens	1189
Venturer	1390
Victor	0074
Wards	0158, 0189, 0014
Yamaha	0176, 0186, 1176, 1375

SETUP CODES FOR CABLE BOXES (CÓDIGOS DE CONFIGURACIÓN PARA CAJAS/CONVERTIDORES DE CABLE)

ABC	0003, 0008, 0014
Americast	0899
Bell & Howell	0014
Bell South	0899
Director	0476
General Instrument	0476, 0810, 0276, 0003
GoldStar	0144
Hamlin	0009, 0273
Jerrold	0476, 0810, 0276, 0003, 0014
Memorex	0000
Motorola	0476, 0810, 0276

*continued on next page...
(continúa en la siguiente página...)*



RadioShack 8-IN-ONE REMOTE POWERED BY KAMELEON

MANUFACTURER'S CODES (CÓDIGOS DEL FABRICANTE)

SETUP CODES FOR CABLE BOXES, CONTINUED (CÓDIGOS DE CONFIGURACIÓN PARA CAJAS/CONVERTIDORES DE CABLE, CONT'N)

Pace	0237
Panasonic	0000, 0107
Paragon	0000
Philips	0305, 0317
Pioneer	0877, 1877, 0144, 0533
Pulsar	0000
Quasar	0000
Regal	0279, 0273
Runco	0000
Samsung	0144
Scientific Atlanta	0877, 1877, 0477, 0008
Sony	1006
Starcom	0003
Supercable	0276
Torx	0003
Toshiba	0000
Zenith	0000, 0525, 0899

SETUP CODES FOR CD PLAYERS (CÓDIGOS DE CONFIGURACIÓN PARA REPRODUCTORES DE CDs)

Aiwa	0157
Burmester	0420
California Audio Labs	0029
Carver	0157
DKK	0000
DMX Electronics	0157
Denon	0873
Garrard	0420
Genexxa	0032
Harman/Kardon	0157
Hitachi	0032
JVC	0072
Kenwood	0681, 0626, 0028
Krell	0157
Linn	0157
MCS	0029
MTC	0420
Magnavox	0157
Marantz	0626, 0029, 0157
Miro	0000
Mission	0157



SETUP CODES FOR CD PLAYERS, CONTINUED (CÓDIGOS DE CONFIGURACIÓN PARA REPRODUCTORES DE CDs, CONTINUACIÓN)

NSM	0157
Onkyo	0868
Optimus	1063, 0000, 0032, 0420, 1075
Panasonic	0029
Parasound	0420
Philips	0626, 0157
Pioneer	1063, 1062, 0032
Polk Audio	0157
Proton	0157
QED	0157
Quasar	0029
RCA	1062, 0032
RadioShack	1075
Realistic	0420
Rotel	0157, 0420
SAE	0157
Sansui	0157
Sharp	0861
Sonic Frontiers	0157
Sony	0490, 0000, 0100
TAG McLaren	0157
Tascam	0420
Teac	0420
Technics	0029
Victor	0072
Wards	0157
Yamaha	0888, 0036, 1292

SETUP CODES FOR DVD PLAYERS (CÓDIGOS DE CONFIGURACIÓN PARA REPRODUCTORES DVD)

Aiwa	0641
Apex Digital	0672, 0717, 0755, 0794, 0796, 0797, 0830, 1100
Blaupunkt	0717
Blue Parade	0571
Broksonic	0695
Cinevision	0876
CyberHome	0816, 1019, 1023, 1024
DVD2000	0521
Daewoo	0784
Denon	0490, 0634
Emerson	0591
Enterprise	0591
Fisher	0670

*continued on next page...
(continúa en la siguiente página...)*



RadioShack 8-IN-ONE REMOTE POWERED BY KAMELEON

MANUFACTURER'S CODES (CÓDIGOS DEL FABRICANTE)

SETUP CODES FOR DVD PLAYERS, CONTINUED (CÓDIGOS DE CONFIGURACIÓN PARA REPRODUCTORES DVD, CONTINUACIÓN)

GE	0522, 0815, 0717
Go Video	0715, 0783
Gradiente	0651
Greenhill	0717
Harman/Kardon	0582, 0702
Hitachi	0573, 0664
Hiteker	0672
IRT	0783
Integra	0627
JBL	0702
JVC	0558, 0623, 0867
KLH	0717
Kenwood	0490, 0534, 0682
Koss	0651
Magnavox	0503, 0675
Marantz	0539
Microsoft	0522
Mintek	0717
Mitsubishi	0521
Nesa	0717
Norcent	0872
Onkyo	0503, 0627
Oritron	0651
Panasonic	0490, 0632, 1362, 1490
Philips	0503, 0539, 0646, 0854
Pioneer	0525, 0571, 0632
Polk Audio	0539
Proscan	0522
Qwestar	0651
RCA	0522, 0571, 0717, 0822, 1022
Rotel	0623
Sampo	0698
Samsung	0573, 0820
Sansui	0695
Sanyo	0670, 0695
Sharp	0630
Sherwood	0633
Shinsonic	0533
Sony	0533, 0864
Sylvania	0675, 0821
Technics	0490
Theta Digital	0571
Toshiba	0503, 0695, 1045



SETUP CODES FOR DVD PLAYERS, CONTINUED (CÓDIGOS DE CONFIGURACIÓN PARA REPRODUCTORES DVD, CONTINUACIÓN)

Tredex	0799
Urban Concepts	0503
XBox	0522
Yamaha	0490, 0539, 0545
Zenith	0503, 0591

SETUP CODES FOR DVD PLAYERS, PLAYSTATION2 AND XBOX MODELS (CÓDIGOS DE CONFIGURACIÓN PARA REPRODUCTORES DVD, Y CONSOLAS DE VIDEOJUEGOS PLAYSTATION2 Y XBOX)

Microsoft	0522
Sony	0533
XBox	0522

SETUP CODES FOR DVD PLAYER/VCR COMBOS (CÓDIGOS DE CONFIGURACIÓN PARA APARATOS COMBINADOS REPRODUCTORES DVD/VIDEOGRABADORA)

Go Video	0715
Hitachi	0664 (for VCR use 0000)
JVC	0867
RCA	0822 (for VCR use 0060)
Samsung	0820
Sansui	0695
Sharp	0630 (for VCR use 0848)
Sony	0864
Sylvania	0675 (for VCR use 0000)
Toshiba	0503

SETUP CODES FOR HOME-THEATER-IN-A-BOX DEVICES (CÓDIGOS DE CONFIGURACIÓN PARA DISPOSITIVOS SISTEMA DE TEATRO EN CASA)

Aiwa	1388
Anam	1609
Apex Digital	1257
Audiovox	1390
Classic	1352
JBL	1306
JVC	1374, 1495
KLH	1390
Koss	1366
Lasonic	1798
Norcent	1389
Onkyo	1298

continued on next page...
(continúa en la siguiente página...)



RadioShack 8-IN-ONE REMOTE POWERED BY KAMELEON

MANUFACTURER'S CODES (CÓDIGOS DEL FABRICANTE)

SETUP CODES FOR HOME-THEATER-IN-A-BOX DEVICES, CONTINUED (CÓDIGOS DE CONFIGURACIÓN PARA DISPOSITIVOS SISTEMA DE TEATRO EN CASA, CONTINUACIÓN)

Oritron	1366
Philips	1266, 1269
Pioneer	1384
RCA	1390, 1609
Samsung	1295
Sony	1558, 1658, 1758
Venturer	1390
Yamaha	1375

SETUP CODES FOR PVRs (CÓDIGOS DE CONFIGURACIÓN PARA PVRs, GRABADORES PERSONALES EN DISCO DURO)

Panasonic	0616
Philips	0618
RCA	0880
ReplayTV	0614, 0616
Sonic Blue	0616, 0614
Sony	0636
Tivo	0618, 0636

SETUP CODES FOR SATELLITE RECEIVERS (CÓDIGOS DE CONFIGURACIÓN PARA RECEPTORES DE SATÉLITE)

AlphaStar	0772
Chaparral	0216
Crossdigital	1109
DirecTV	0099, 0247, 0392, 0566, 0639, 0749, 0819, 1052, 1053, 1054, 1108, 1109, 1142, 1189, 1749
Dish Network System	0775, 1005, 1170, 1171
DishPro	0775, 1005
Echostar	1005, 0775
Expressvu	0775
GE	0566
GOI	0775
General Instrument	0869
HTS	0775
Hitachi	0819
Hughes Network Systems	1142, 0749, 1749
JVC	0775
Magnavox	0724, 0722
Memorex	0724



SETUP CODES FOR SATELLITE RECEIVERS, CONTINUED (CÓDIGOS DE CONFIGURACIÓN PARA RECEPTORES DE SATÉLITE, CONTINUACIÓN)

Mitsubishi	0749
Motorola	0869
Next Level	0869
Panasonic	0247, 0701
Paysat	0724
Philips	1142, 0749, 1749, 0724, 1076, 0722
Proscan	0392, 0566
RCA	0392, 0566, 0855, 0143
RadioShack	0869
SKY	0856
Samsung	1276, 1109
Sony	0639
Star Choice	0869
Toshiba	0749, 1749, 0790
UltimateTV	0392, 0639
Uniden	0724, 0722
Zenith	0856, 1856

SETUP CODES FOR TVs (CÓDIGOS DE CONFIGURACIÓN PARA TELEVISORES)

AOC	0030
Admiral	0093, 0463
Advent	0761
Aiko	0092
Aiwa	0701
Akai	0702, 0030
Alaron	0179
America Action	0180
Ampro	0751
Anam	0180
Apex Digital	0748, 0765
Audiovox	0451, 0180, 0092, 0623
Baysonic	0180
Bell & Howell	0154, 0016
Bradford	0180
Broksonic	0236, 0463
CXC	0180
Candle	0030, 0056
Carnivale	0030
Carver	0054
Celebrity	0000
Celera	0765
Changhong	0765

*continued on next page...
(continúa en la siguiente página...)*



RadioShack 8-IN-ONE REMOTE POWERED BY KAMELEON

MANUFACTURER'S CODES (CÓDIGOS DEL FABRICANTE)

SETUP CODES FOR TVs, CONTINUED (CÓDIGOS DE CONFIGURACIÓN PARA TELEVISORES, CONTINUACIÓN)

Cineral	0451, 0092
Citizen	0060, 0030, 0056, 0092
Clarion	0180
Concerto	0056
Contec	0180
Craig	0180
Crosley	0054
Crown	0180
Curtis Mathes	0047, 0054, 0154, 0451, 0093, 0060, 0702, 0030, 0145, 0166, 0016, 0056, 0466, 0747, 1147, 1347
Daewoo	0451, 0092, 0623
Denon	0145
Dumont	0017
Dwin	0720, 0774
Electroband	0000
Emerson	0154, 0236, 0463, 0180, 0178, 0179, 0623
Envision	0030
Fisher	0154
Fujitsu	0179, 0683, 0809
Funai	0180, 0171, 0179
Futuretech	0180
GE	0047, 0051, 0451, 0178, 0021, 0747, 1147, 1347
Gibralter	0017, 0030
GoldStar	0030, 0178
Gradiente	0053, 0056
Grunpy	0180, 0179
Hallmark	0178
Harley Davidson	0179
Harman/Kardon	0054
Harvard	0180
Havermy	0093
Hello Kitty	0451
Hitachi	1145, 0145, 0016, 0056
Infinity	0054
Inteq	0017
JBL	0054
JCB	0000
JVC	0463, 0053
Jensen	0761
KEC	0180
KTV	0180, 0030
Kenwood	0030
Konka	0707



SETUP CODES FOR TVs, CONTINUED (CÓDIGOS DE CONFIGURACIÓN PARA TELEVISORES, CONTINUACIÓN)

LG	0056
LXI	0047, 0054, 0154, 0156, 0178, 0747
Logik	0016
Luxman	0056
MGA	0150, 0030, 0178
MTC	0060, 0030, 0056
Magnavox	0054, 0030, 1454, 0179, 1254
Majestic	0016
Marantz	0054, 0030
Matsushita	0250
Megatron	0178, 0145
Memorex	0154, 0250, 0463, 0150, 0178, 0016, 0179
Midland	0047, 0017, 0051, 0747
Minutz	0021
Mitsubishi	0093, 0150, 0178
Motorola	0093
Multitech	0180
NAD	0156, 0178, 0866
NEC	0030, 0056
NTC	0092
Nikko	0030, 0178, 0092
Norcent	0748
Onwa	0180
Optimus	0154, 0250, 0166
Optonica	0093
Orion	0236, 0463, 0179
Panasonic	0250, 0051
Penney	0047, 0156, 0051, 0060, 0030, 0178, 0021, 0747, 1347
Philco	0054, 0463, 0030, 0145
Philips	0054, 1454, 0690
Pilot	0030
Pioneer	0166, 0679, 0866
Portland	0092
Prima	0761
Princeton	0717
Prism	0051
Proscan	0047, 0747
Proton	0178, 0466
Pulsar	0017
Quasar	0250, 0051
RCA	0047, 1447, 0090, 0679, 0747, 1047, 1147, 1247, 1347, 1547
RadioShack	0047, 0154, 0180, 0030, 0178, 0056, 0747
Realistic	0154, 0180, 0030, 0178, 0056
Runco	0017, 0030, 0603

*continued on next page...
(continúa en la siguiente página...)*



RadioShack 8-IN-ONE REMOTE POWERED BY KAMELEON

MANUFACTURER'S CODES (CÓDIGOS DEL FABRICANTE)

SETUP CODES FOR TVs, CONTINUED (CÓDIGOS DE CONFIGURACIÓN PARA TELEVISORES, CONTINUACIÓN)

SSS	0180
Sampo	0030
Samsung	0060, 0702, 0030, 0178, 0056
Sansei	0451
Sansui	0463
Sanyo	0154, 0799
Scotch	0178
Scott	0236, 0180, 0178, 0179
Sears	0047, 0054, 0154, 0156, 0178, 0171, 0056, 0179, 0747
Semivox	0180
Semp	0156
Sharp	0093, 0688, 0689
Sheng Chia	0093
Signature	0016
Sony	1100, 0000
Soundesign	0180, 0178, 0179
Squareview	0171
Starlite	0180
Supreme	0000
Sylvania	0054, 0030, 0171
Symphonic	0180, 0171
TMK	0178, 0056
TNCi	0017
TVS	0463
Tandy	0093
Technics	0250, 0051
Technol Ace	0179
Techwood	0051, 0056
Teknika	0054, 0180, 0150, 0060, 0016, 0056, 0092, 0179
Telefunken	0702, 0056
Toshiba	0154, 0156, 0060, 1256, 1356
Vector Research	0030
Victor	0053
Vidikron	0054
Vidtech	0178
Wards	0054, 0030, 0178, 0016, 0021, 0056, 0179, 0866
Waycon	0156
White Westinghouse	0463, 0623
Yamaha	0030
Zenith	0017, 0463, 0178, 0016, 0092



SETUP CODES FOR TV/DVD PLAYER COMBOS (CÓDIGOS DE CONFIGURACIÓN PARA APARATOS COMBINADOS TELEVISOR/ REPRODUCTORES DVD)

Apex Digital	0830
Broksonic	0695
Panasonic	1362, 1490
Philips	0854
RCA	1022
Sharp	0630
Sylvania	0821, 0675 (for TV use 0171)
Toshiba	0695, 1045

SETUP CODES FOR TV/VCR COMBOS (CÓDIGOS DE CONFIGURACIÓN PARA APARATOS COMBINADOS TELEVISOR/VIDEOGRABADORA)

Broksonic	0002, 0479, 1479
Citizen	1278
Curtis Mathes	1035
Daewoo	1278
Emerson	0002, 0479, 1278, 1479
Funai	0000
GE	1060, 0240, 1035, 0760
Goldstar	1237
Harley Davidson	0000
Hitachi	0000
Lloyd's	0000
Magnasonic	1278
Magnavox	0000, 1781
Magnin	0240
Memorex	0162, 1162, 1237, 0037
MGA	0240
Optimus	0162, 1162
Orion	0002, 0479, 1479
Panasonic	0162, 1035, 1162
Penney	0240, 1035, 1237
Quasar	0162, 1035, 1162
RadioShack	0000, 0037
RCA	1060, 0240, 1035, 0760
Sansui	0000, 0479, 1479
Sanyo	0240
Sears	0000, 1237
Sony	0000, 1232
Sylvania	1781
Symphonic	0000
Thomas	0000
Toshiba	0845
White Westinghouse	1278
Zenith	0000, 0479, 1479



RadioShack 8-IN-ONE REMOTE POWERED BY KAMELEON

MANUFACTURER'S CODES, Continued (CÓDIGOS DEL FABRICANTE, Continuación)

SETUP CODES FOR VCRs (CÓDIGOS DE CONFIGURACIÓN PARA VIDEOGRABADORAS)

Admiral	0048, 0209
Adventura	0000
Aiko	0278
Aiwa	0037, 0000
America Action	0278
American High	0035
Asha	0240
Audiovox	0037, 0278
Beaumark	0240
Bell & Howell	0104
Broksonic	0184, 0121, 0209, 0002, 0479, 1479
CCE	0278
Calix	0037
Canon	0035
Carver	0081
Cineral	0278
Citizen	0037, 0278, 1278
Craig	0037, 0047, 0240
Curtis Mathes	0060, 0035, 0162, 0760, 1035
Cybernex	0240
Daewoo	0045, 0278, 1278
Denon	0042
Dynatech	0000
Electrohome	0037
Electrophonic	0037
Emerex	0032
Emerson	0037, 0184, 0000, 0121, 0043, 0209, 0002, 0278, 0479, 1278, 1479
Fisher	0047, 0104
Fuji	0035, 0033
Funai	0000
GE	0060, 0035, 0240, 0760, 1035, 1060
Garrard	0000
Go Video	0432
GoldStar	0037, 1237
Gradiente	0000
HI-Q	0047
Harley Davidson	0000
Harman/Kardon	0081
Hitachi	0000, 0042
Hughes Network Systems	0042
JVC	0067
KEC	0037, 0278
Kenwood	0067



SETUP CODES FOR VCRs, CONTINUED (CÓDIGOS DE CONFIGURACIÓN PARA VIDEOGRABADORAS, CONTINUACIÓN)

Kodak	0035, 0037
LXI	0037
Lloyd's	0000
MEI	0035
MGA	0240, 0043
MGN Technology	0240
MTC	0240, 0000
Magnasonic	1278
Magnavox	0035, 0039, 0081, 0000, 1781
Magnin	0240
Marantz	0035, 0081
Marta	0037
Matsushita	0035, 0162, 1162
Memorex	0035, 0162, 0037, 0048, 0039, 0047, 0240, 0000, 0104, 0209, 0479, 1162, 1237
Minolta	0042
Mitsubishi	0067, 0043
Motorola	0035, 0048
Multitech	0000
NEC	0104, 0067
Nikko	0037
Noblex	0240
Olympus	0035
Optimus	0162, 0037, 0048, 0104, 0432, 1162
Orion	0184, 0209, 0002, 0479, 1479
Panasonic	0035, 0162, 0225, 0616, 1035, 1162
Penney	0035, 0037, 0240, 0042, 1035, 1237
Pentax	0042
Philco	0035, 0209, 0479
Philips	0035, 0081, 0618, 1081, 1181
Pilot	0037
Pioneer	0067
Polk Audio	0081
Profitronic	0240
Proscan	0060, 0760, 1060
Pulsar	0039
Quasar	0035, 0162, 1035, 1162
RCA	0060, 0240, 0042, 0760, 0880, 1035, 1060
RadioShack	0000
Radix	0037
Randex	0037
Realistic	0035, 0037, 0048, 0047, 0000, 0104
ReplayTV	0614, 0616
Runco	0039

*continued on next page...
(continúa en la siguiente página...)*



RadioShack 8-IN-ONE REMOTE POWERED BY KAMELEON

MANUFACTURER'S CODES (CÓDIGOS DEL FABRICANTE)

SETUP CODES FOR VCRs, CONTINUED (CÓDIGOS DE CONFIGURACIÓN PARA VIDEOGRABADORAS, CONTINUACIÓN)

STS	0042
Samsung	0240, 0045
Sanky	0048, 0039
Sansui	0000, 0067, 0209, 0479, 1479
Sanyo	0047, 0240, 0104
Scott	0184, 0045, 0121, 0043
Sears	0035, 0037, 0047, 0000, 0042, 0104, 1237
Semp	0045
Sharp	0048, 0848
Shogun	0240
Sonic Blue	0614, 0616
Sony	0035, 0032, 0033, 0000, 0636, 1232
Sylvania	0035, 0081, 0000, 0043, 1781
Symphonic	0000
TMK	0240
Teac	0000
Technics	0035, 0162
Teknika	0035, 0037, 0000
Thomas	0000
Tivo	0618, 0636
Toshiba	0045, 0043, 0845
Totevision	0037, 0240
Unitech	0240
Vector	0045
Video Concepts	0045
Videomagic	0037
Videosonic	0240
Villain	0000
Wards	0060, 0035, 0048, 0047, 0081, 0240, 0000, 0042, 0760
White Westinghouse	0209
XR-1000	0035, 0000
Zenith	0039, 0033, 0000, 0209, 0479, 1479

SETUP CODES FOR VIDEO ACCESSORIES (CÓDIGOS DE CONFIGURACIÓN PARA ACCESORIOS DE VÍDEO)

Panasonic	1120
Pioneer	1010
Princeton	0113, 0295
Samsung	1190
Sensory Science	1126
Sharp	1010

